



FAQ



LA CROSSE[®]
TECHNOLOGY

WT 292

Que faire si l'écran n'affiche rien ?

Ce réveil est équipé d'un panneau solaire (face avant du réveil) qui alimente la pile rechargeable. Il est conseillé d'exposer tous les jours le réveil sous une source lumineuse afin de recharger cette pile.

Assurez-vous d'avoir retiré la languette de protection qui isole la pile.

Vérifier également la polarité de la pile et s'assurer qu'elle est installée comme sur le diagramme figurant dans le compartiment de la pile. Assurez-vous également d'utiliser la pile rechargeable de qualité alcaline livrée avec le réveil, à pleine charge lors de la mise en service.

Comment régler manuellement l'heure et les autres fonctions de ce réveil ?

Si le signal DCF77 (heure radio-pilotée) n'est pas capté par le réveil, vous allez pouvoir procéder au réglage manuel de l'heure.

1. Appuyez simultanément sur les touches SNOOZE (sur le dessus du réveil) et AL/HR jusqu'à ce que l'heure clignote
2. Vous allez pouvoir régler les heures à l'aide de la touche AL/HR, et les minutes à l'aide de la touche AL/MIN
3. Une fois l'heure réglée, appuyez à nouveau simultanément sur les touches SNOOZE et AL/HR : vous allez voir apparaître dans le bas gauche de l'écran le réglage du fuseau horaire, et dans le bas droit, l'intervalle de répétition du réveil
4. Pour régler le fuseau horaire, pressez la touche AL/HR (réglage possible de -9 à +9 heures)
5. Pour régler l'intervalle de répétition du réveil, pressez la touche AL/MIN (réglage possible de 1 à 59 minutes)
6. Pressez ensuite simultanément les touches SNOOZE et AL/HR pour confirmer ce réglage ou attendez quelques secondes. L'affichage revient alors à celui de l'heure.