



# WT 87

## **Que faire si l'écran n'affiche rien ?**

Vérifier la polarité de la pile et s'assurer qu'elle est installée comme sur le diagramme figurant dans le compartiment de la pile. Assurez-vous également d'utiliser une pile de qualité alcaline, à pleine charge lors de la mise en service (l'utilisation de pile rechargeable est fortement déconseillée).

## **Pourquoi l'heure est-elle incorrecte ou ne s'affiche-t-elle pas ?**

L'horloge de ce réveil reçoit le signal DCF-77 de Francfort qui lui permet de régler automatiquement l'heure et le calendrier en fonction du signal émis. Parfois, en raison d'interférences locales ou de conditions atmosphériques défavorables, vous ne pouvez recevoir ce signal immédiatement. La meilleure façon d'obtenir le signal est de placer votre réveil près d'une fenêtre, orienté vers Francfort jusqu'à l'apparition de l'icône du pylône DCF. Dans les cas extrêmes, laissez passer une nuit entière, le signal étant beaucoup moins perturbé durant les nuits.

## **Comment régler manuellement l'heure ?**

Dans le cas où le signal horaire DCF-77 n'est pas capté, il est possible de procéder au réglage manuel de l'heure.

1. Appuyez et maintenez la pression sur la touche **MODE** : l'heure se met à clignoter. Réglez ensuite les heures à l'aide de la touche **ALM1/HOUR**, et les minutes à l'aide de la touche **ALM2/MIN**.

Une fois ce réglage effectué, appuyez sur la touche **SNOOZE** pour sortir de la fonction des réglages manuels.

## **Comment régler l'alarme ?**

Une fois le signal horaire DCF-77 capté ou l'heure réglée manuellement, procédez au réglage des alarmes de la façon suivante :

1. Appuyez et maintenez la pression sur la touche **ALM1/HOUR** jusqu'à ce que l'heure d'alarme clignote à droite de l'écran.
2. Procédez ensuite au réglage de l'heure d'alarme souhaitée en appuyant sur la touche **ALM1/HOUR** pour régler les heures, et sur la touche **ALM2/MIN** pour régler les minutes.



## FAQ



LA CROSSE<sup>®</sup>  
TECHNOLOGY

3. Une fois le réglage effectué, appuyez sur la touche SNOOZE (sur le haut du réveil) pour confirmer et sortir du réglage de l'alarme

La même procédure est à suivre pour régler la deuxième alarme (à l'aide de la touche ALM2/MIN).

Nota: L'affichage à l'écran des icônes (((1))) et/ou (((2))) indique que l'alarme correspondante est activée. Pour activer/désactiver les alarmes, appuyez brièvement sur les touches ALM1/HOUR ou ALM2/MIN.

Ce réveil possède également une fonction de mémoire pour 3 heures d'alarme précédemment réglées. Pour consulter ces 3 heures d'alarme, appuyez brièvement sur la touche MEMO.



### Comment changer l'affichage du réveil ?

Ce réveil permet effectivement le changement de l'affichage. Une brève pression sur la touche MODE permet de passer successivement entre les affichages suivants :

- Température
- Secondes
- Calendrier (jour, date, mois) - Uniquement affiché si la réception du signal horaire DCF77 est réussie.